

## MODO DE EMPLEO PISTOLA DE COPA

### INSTRUCCIONES DE USO Y SUGERENCIAS

Su pistola modelo G-100 es rápida y fácil de usar y limpiar. Se suministra con vaso de polietileno graduado (resistente a la acetona), vaso desechable, tapa de aluminio y boquilla de 4,8 mm para aplicación de Gel-Coats o resina, aunque hay disponibles otros tamaños de boquilla, según el tipo de aplicación que se requiera en cada momento.



- 1- Introduzca el vaso de papel en su protector de polietileno; rellénelo de Gel-Coat y catalicelo según las instrucciones del fabricante.



- 2- Manteniendo el conjunto, asegure el vaso de papel en la tapa de aluminio, manteniéndola en posición vertical y deslice la boquilla en su alojamiento, por último, sujete la copa con el muelle.



- 3- Coja la copa manteniéndola siempre la boquilla hacia arriba hasta que empiece a trabajar. Apriete el gatillo mientras baja la pistola hasta la posición de trabajo.



- 4- Cuando termine, o se requiera parar, no suelte el gatillo hasta que la pistola no se encuentre en posición vertical.



5- Una vez vacío, retire el conjunto de la tapa de aluminio.



6- Si el vaso de papel está muy deteriorado saquelo de su protector y cambielé por otro nuevo.

### **SUGERENCIAS Y OTRAS APLICACIONES**

- 1- Nunca engrase las juntas de goma con aceite o gelatinas ya que podrían picarse.
- 2- Mantener limpios los canalillos de la boquilla.
- 3- Para la aplicación de gel-coats se recomienda emplear boquillas FN-5 (4mm) y FN-6 (4,8mm).
- 4- Para la aplicación de resinas se recomienda emplear boquillas FN-7 (5,4mm).
- 5- Para la aplicación de yeso líquido se recomienda emplear boquillas FN-8 (6,3).
- 6- Para la aplicación de chorro de arena se recomienda emplear boquillas FN-9 (7,1mm)